# Sostituzione della staffa di supporto inferiore di un iMac Intel Display Retina 4K da 21.5" (2017)

Guida di solo prerequisito per rimuovere la...

Scritto Da: Jeff Suovanen



## INTRODUZIONE

Guida di solo prerequisito per rimuovere la staffa di supporto inferiore di un iMac 4K 2017.

**STRUMENTI:**

Tweezers (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

### Passo 1 — Staffa di supporto inferiore





- Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
  - Quattro viti da 3,2 mm
  - Una vite da 1,7 mm

Potresti dover rimuovere l'adesivo sul bordo inferiore dell'iMac per aver accesso alle viti.

## Passo 2



- Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla scocca dell'iMac.

---

Per riassemblare il tuo dispositivo segui questa guida in ordine inverso.