



# Sostituzione viti Pentalobe nell'iPhone 8

Usa questa guida per rimuovere e/o sostituire...

Scritto Da: Adam O'Camb



# INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e/o sostituire le due viti Pentalobe (a cinque punte) che tengono in posizione il display dell'iPhone. Queste viti sono di un tipo proprietario Apple e richiedono l'uso di un particolare cacciavite P2.

## STRUMENTI:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

## COMPONENTI:

iPhone 8/8 Plus Bottom Screws (1)

## Passo 1 — Rimuovi le viti pentalobe



 Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.

 Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.

- Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.

 L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Vedi di avere pronte delle [guarnizioni sostitutive](#) prima di procedere oltre questo passo, altrimenti dovrai prestare attenzione ad evitare esposizioni a liquidi dopo aver rimontato il tuo iPhone senza sostituire le guarnizioni.

---

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.