



Sostituzione viti Pentalobe nell'iPhone 8 Plus

Usa questa guida per rimuovere e/o sostituire...

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e/o sostituire le due viti Pentalobe (a cinque punti) che tengono in posizione il display dell'iPhone. Queste viti sono di un tipo proprietario Apple e richiedono l'uso di un particolare cacciavite P2.

 **STRUMENTI:**

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

 **COMPONENTI:**

[iPhone 8/8 Plus Bottom Screws](#) (1)

Passo 1 — Viti Pentalobe



⚠ Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
- Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.

i L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Preparati prima le [guarnizioni sostitutive](#) prima di procedere con il prossimo passo, o assicurati di non esporre il dispositivo al contatto con liquidi se decidi di riassemblare il tuo iPhone senza le guarnizioni impermeabili.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.