



Sostituzione viti Pentalobe nell'iPhone X

Rimuovi o sostituisci le due viti Pentalobe che tengono in posizione il display dell'iPhone X.

Scritto Da: Jeff Suovanen



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire le due viti Pentalobe che tengono in posizione il display dell'iPhone. Sono le uniche viti all'esterno dell'iPhone. Con la testa a cinque intagli tipica di Apple, richiedono l'uso di un particolare cacciavite pentalobe P2 per essere rimosse.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone X Bottom Screws](#) (1)

Passo 1 — Viti Pentalobe



- ⚠ Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
- Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
 - 👉 Se le viti sono rotte o danneggiate, [sostituisci le viti](#).
- i L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Procurati [guarnizioni di ricambio](#) prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.