
Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim

segui questa guida per rimuovere e sostituire...

Scritto Da: Harry Koos



INTRODUZIONE

segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda madre della tua PS4 Slim.

STRUMENTI:


- TR8 Torx Security Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Metal Spudger (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)

COMPONENTI:

- PlayStation 4 Slim (CUH-20xx) Motherboard (SAD-00x) (1)
- PlayStation 4 Slim (CUH-21xx) Motherboard (SAE-00x) (1)
- PlayStation 4 Slim (CUH-21xx) Motherboard (SAF-00x) (1)

Passo 1 — Copertura Inferiore





- Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
- Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.

⚠ La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.

Passo 2







- Svita e rimuovi la vite da 5.0 mm che è dietro l'adesivo usando un cacciavite di sicurezza T8 Torx con un movimento antiorario.

Passo 3







- Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
- Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.

ⓘ Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.

- Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.

Passo 4 — Alimentatore








- Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
- Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.

ⓘ Questo può richiedere un po' di forza e sentirai un forte suono quando la scocca superiore si sgancerà.


- Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.

Passo 5


- Svita e rimuovi le due viti (la sinistra da 31,0 mm e la destra da 24,0 mm) Con un cacciavite Torx T8.
- Svita e rimuovi la vite da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.

Passo 6



- Svita le quattro viti Philips da 16 mm che tengono fermo l'alimentatore.


Passo 7






- Rimuovi il foglio in metallo sopra l'alimentatore sollevandolo.


Passo 8






- Rimuovi l'antenna da sopra l'alimentatore guidando il cavo nelle scanalature sotto il pannello in metallo.



Passo 9








- Gira la PlayStation 4 Slim a tasta in giù.
- Svita e rimuovi la vite da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.

Passo 10


- Usa uno strumento di apertura in plastica per creare dello spazio tra l'alimentatore e la console infilandolo tra i due e facendolo ondeggiare.
- Solleva l'alimentatore e giralo appoggiandolo sul suo supporto in metallo.


Passo 11

- Scollega il cavo dall'alimentatore prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
- Solleva l'alimentatore per rimuoverlo dalla console.

Passo 12 — Scheda madre






- Svita e rimuovi la vite da 31,0 mm con un cacciavite Torx T8.




Passo 13






- Trova i due cavi collegati sotto la scheda madre.
- Scollega i cavi prendendo saldamente i connettori in metallo con le dita o un paio di pinzette e tirandoli verso l'alto.


Passo 14

- Gira la console sull'altro lato.
- Svita e rimuovi le 14 (19x per le CUH-21xx) viti nere da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
- Svita e rimuovi le 8 (7x per le CUH-21xx) viti argento da 6,0 mm con un cacciavite Philips #1.
- Svita e rimuovi le 4 viti argento da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.

Passo 15








- Svita e rimuovi le due viti da 5,0 mm sul bordo della console con un cacciavite Philips #1.

⚠ Salta questo passo per il modello CUH-21xx, poiché le viti sono state rimosse nel passo precedente.

Passo 16












- Trova il cavo bianco collegato ad un angolo della faccia superiore della scheda madre.
- Scollega il cavo prendendo saldamente il connettore in metallo con le dita o un paio di pinzette e tirandolo verso l'alto.
- Rimuovi il cavo dal nastro che lo tiene fermo e mettilo da parte con le pinzette o le dita.

Passo 17

- Scollega i cavi tirando le alette blu.
- Gira verso l'alto l'aletta di bloccaggio del cavo più largo prima di scollegarlo.
- Scollega questo cavo prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.

Passo 18







- Rimuovi la protezione in metallo prendendola da due bordi opposti e solevandola dalla console.

ⓘ Potresti dover far ondeggiare la protezione per liberarla prima di rimuoverla.




⚠ Non perdere nessuno dei pad attaccati alla scheda madre durante questo passaggio.

Passo 19

- Svita e rimuovi le due viti da 10,0 mm (una argento e una nera) con un cacciavite Philips #1.
- Rimuovi il supporto in metallo del dissipatore sollevandolo dalla scheda madre.


Passo 20






- Scollega il cavo indicato prendendolo saldamente con un paio di pinzette e tirandolo.

⚠ Questo cavi può richiede un po' di forza per essere scollegato, ma assicurati di non romperlo.

Passo 21





- Rimuovi la scheda madre prendendola su un bordo e tirandola verso l'alto.

ⓘ Potresti dove far ondeggiare la scheda un po' per liberarla prima di sollevarla.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.