



Sostituzione batteria cartucce Game Boy Advance

Una guida per sostituire la batteria nelle cartucce del GBA.

Scritto Da: Martin Refseth



INTRODUZIONE

Una guida per sostituire la batteria nelle cartucce del GBA.



STRUMENTI:

- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)



COMPONENTI:

- [Game Boy Advance Cartridge Battery](#) (1)

Passo 1 — Aprire la cartuccia



- Svita la vite sul retro della cartuccia con un cacciavite Tri-Point Y0.
- Gira la cartuccia e premi attentamente sul centro della scocca anteriore. Ora puoi rimuovere la scocca anteriore e la scheda del gioco.

Passo 2 — Dissaldare la batteria



- Prepara il tuo saldatore.
- Inizia applicando dello stagno alla punta del saldatore, quindi appoggiala ad uno dei contatti della batteria fino a sciogliere la saldatura e solleva l'estremità libera della batteria in modo che non faccia più contatto. Ripeti la stessa procedura per l'altro contatto per rimuovere completamente la batteria.

Passo 3 — Saldare la nuova batteria



- Per semplificare la procedura, puoi preapplicare dello stagno ai contatti della batteria.
- Appoggia la batteria sulla scheda logica (assicurati che sia orientata correttamente), prepara una piccola goccia di stagno sul tuo saldatore e scalda un contatto facendo una leggera pressione. Una volta saldato il primo contatto, ripeti la procedura per il secondo contatto.
- Rimonta la cartuccia e controlla che tutto funzioni.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.