



Sostituzione batteria UE BOOM 2

La batteria è posizionata sotto la copertura...

Scritto Da: Brandon Yowakim



INTRODUZIONE

La batteria è posizionata sotto la copertura superiore della UE BOOM 2. È tenuta ferma da 4 viti e può essere sostituita usando solo un cacciavite ed uno spudger.

STRUMENTI:

Metal Spudger Set (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

Logitech UE Boom 1/2/3 Battery (1)

Passo 1 — Batteria



- Per iniziare, rimuovi l'anello a D sul fondo della UE Boom 2, dalla parte opposta del tasto di accensione.
- Rimuovilo ruotandolo in senso antiorario.

Passo 2



- Dopo aver rimosso l'anello a D, rimuovi la copertura in gomma delle porte.

Passo 3



- Rimuovi la copertura in gomma usando uno spudger in metallo.
- Fai leva lentamente attorno ai bordi della copertura per sollevarli.

Passo 4



- Continua a rimuovere la copertura in gomma lungo il lato del dispositivo.

Passo 5



- Usa un cacciavite Philips #2 per svitare le quattro viti da 1,5 mm sul fondo della cassa. **NON APRIRE IL LATO CON IL CAPPuccio ROSSO (COME MOSTRATO IN ALCUNE IMMAGINI): LA BATTERIA E' SULL'ALTRO LATO.**
- Usa uno spudger in metallo per sollevare il cappuccio in plastica.

Passo 6



- Scollega attentamente il cavo dalla scheda madre con uno spudger in plastica.
- Sfila lentamente la batteria e maneggiala con cura.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.