



Sostituzione gruppo display dello Huawei P10

Rimuovi e sostituisci il gruppo display del tuo smartphone Huawei P10.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Questa guida ti mostra come rimuovere e sostituire il gruppo display del tuo smartphone Huawei P10.

Per proteggere i tuoi occhi dalle schegge di vetro e avere una presa migliore per aprire il telefono, puoi applicare del nastro adesivo sullo schermo.

In fase di rimontaggio, applica del nuovo adesivo dove è necessario e verifica prima se il tuo nuovo schermo include tutti i componenti o se devi recuperarli dallo schermo originale.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



COMPONENTI:

- [Huawei P10 Screen](#) (1)

Passo 1 — Cover posteriore




- Spegni il tuo telefono prima di eseguire qualsiasi operazione.
- Svita le due viti Pentalobe P2 sul fondo.
- Rimuovi il vassoio della scheda SIM.

Passo 2



- Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra il display e il case iniziando dalla parte inferiore del tuo telefono.
- Stacca con delicatezza dal case il display insieme ai suoi componenti.
- Dopo aver staccato la parte inferiore, usa lo strumento di apertura per aprire le clip presenti su entrambi i lati.

Passo 3



 Aspetta ad aprire completamente il telefono. Il cavo dei pulsanti del volume e dello standby è ancora connesso alla cover posteriore.


- Apri parzialmente il telefono allontanando le estremità superiori.
- Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dell'accensione e del volume.

Passo 4 — Batteria





- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00.

Passo 5




- Usa delle pinzette per rimuovere entrambe le piastre metalliche.

Passo 6




- Usa uno spudger per staccare la batteria, il cavo di interconnessione e il cavo flessibile del display.

Passo 7



- ❗ La batteria è incollata nella sua posizione tramite due strisce adesive, una dotata di una linguetta di estrazione e una che ne è priva.
- Stacca la striscia adesiva che è posizionata sotto la batteria tirando la linguetta con forza costante e secondo un angolo modesto.
- ❗ È facile che la striscia adesiva si rompa. In questo caso puoi afferrarla e rigirla un paio di volte attorno alle punte di una pinzetta e quindi continuare.
- [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo rimanente.

Passo 8




 Fai attenzione a non piegare o perforare la batteria.

- Inserisci un plettro di apertura o uno spudger sotto la batteria e staccala con delicatezza.
 - Rimuovi la batteria.
-  Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [strisce adesive estensibili](#), [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).


 Non rimontare mai una batteria che è stata piegata o danneggiata in fase di rimozione.

Passo 9 — Gruppo display




- Svita le quattro viti a croce Phillips #00.
- Usa delle pinzette per rimuovere la staffa metallica che copre la scheda di ricarica e il cavo flessibile principale.

Passo 10



- Con l'estremità piatta di uno spudger, disconnetti il cavo flessibile del jack cuffie.
- Rimuovi il jack cuffie con delle pinzette. C'è dell'adesivo sotto, quindi può opporre una lieve resistenza.
- Disconnetti il cavo dell'antenna con delle pinzette.

Passo 11



- Disconnetti e rimuovi il cavo flessibile principale con uno spudger.
- Disconnetti il cavo flessibile dell'altoparlante.
- Rimuovi con cautela la scheda di ricarica.

Passo 12




- Rimuovi il motore di vibrazione con delle pinzette. Se l'adesivo si rivela troppo tenace, puoi [scaldare un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo e facilitare la rimozione.
- Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva sotto l'altoparlante.
- Rimuovi l'altoparlante.

Passo 13



- Togli la guarnizione di gomma con delle pinzette.
- ⓘ Se la tua nuova parte include la guarnizione, non è necessario toglierla dalla parte originale.

Passo 14




- Svita le quattro viti a croce Phillips #00 dalla scheda madre.

Passo 15



- Disconnetti e rimuovi il cavo dell'antenna.

Passo 16




- Inserisci la punta di uno spudger sotto l'angolo superiore destro della scheda madre e sollevala finché puoi afferrarla bene.

 Le fotocamera frontale e posteriore sono ancora collegate alla scheda madre. Non danneggiarle mentre rimuovi la scheda madre.

- Rimuovi la scheda madre.

 Sul retro della scheda madre ci sono dei pad termici (delle masse rosa gommose) per la dissipazione del calore. Se questi pad termici si rompono, sono rinsecchiti o aderiscono al vecchio gruppo display, puoi [applicare dei nuovi pad termici](#) al nuovo gruppo display o alla scheda madre.

Passo 17



- Togli l'altoparlante voce con delle pinzette.
 - ⚠ Stai attento a non piegare i connettori metallici.
- Estrai con cautela il sensore di prossimità dal suo alloggiamento.
- ☑ Prima del rimontaggio verifica se il tuo nuovo schermo include tutti i componenti o se devi recuperarli dallo schermo originale.
- ☑ Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con [nastro biadesivo](#) o [strisce adesive pretagliate](#).

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e applica del nuovo adesivo dove necessario.