Sostituzione display Huawei P10 Plus

Usa questa guida per rimuovere e sostituire un display rotto o guasto sul tuo smartphone Huawei P10 Plus.

Scritto Da: Tobias Isakeit



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

In questa guida ti spieghiamo come rimuovere e sostituire un display rotto o guasto sul tuo smartphone Huawei P10 Plus.

Se lo schermo è rotto, puoi proteggere i tuoi occhi e favorire la presa durante l'apertura del telefono applicando del nastro adesivo sullo schermo.

Se la tua parte di ricambio non è dotata di adesivo preinstallato, devi procurarti del nuovo adesivo.

STRUMENTI:

- iOpener (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Suction Handle (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- Huawei P10 Plus Screen (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Display



- Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display, concentrandoti sulle parti superiore e inferiore dello schermo.
- Usa un plettro di apertura o un iFlex per separare l'adesivo su tutti i lati del display.

⚠ Per evitare danni al display, non spingere l'attrezzo troppo in profondità all'interno del telefono.

Passo 2

⚠ C'è un esile cavo del display tra lo schermo il telefono, stai molto attento a non strapparlo via quando apri il dispositivo.

- Posiziona una ventosa o un iSclack sulla parte superiore del telefono e solleva il display dal telaio centrale.
- Non rimuovere il display, il cavo è intrappolato sotto una staffa avvitata al telefono. Puoi ribaltare il display per disporlo di piatto senza forzare sul cavo, oppure puoi semplicemente sostenerlo per eseguire i passi successivi.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Svita la vite



- Rimuovi la vite a croce Phillips da 3,3 mm che fissa la staffa del connettore del cavo a nastro dello schermo

Passo 4







- Apri la piccola staffa metallica che copre il cavo flessibile del display.
- Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display.
- Rimuovi il display.

Quando rimonti il telefono, sostituisci il vecchio adesivo con nastro biadesivo o strisce adesive pretagliate.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA