



# Sostituzione vassoio della scheda SIM

## Samsung Galaxy S7 Edge

Segui questa guida per rimuovere e sostituire il vassoio per la scheda SIM e la scheda SD del Samsung Galaxy S7 Edge.

Scritto Da: Arthur Shi



## INTRODUZIONE

Questa guida mostra come rimuovere il vassoio per la scheda SIM e la scheda SD del Samsung Galaxy S7 Edge.



### STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Galaxy S7 Edge SIM and SD Card Tray](#) (1)

## Passo 1 — Vassoio della scheda SIM



- Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo buco sul bordo superiore del telefono.
- ⓘ Ci sono due fori sul bordo superiore. Quello giusto si trova dentro un rettangolo lungo.
- Premi sullo strumento estrazione per far uscire il vassoio.
- Rimuovi il vassoio per la scheda SIM e la scheda SD dal telefono.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.