



Sostituzione Batteria Canon PowerShot G7X

Questa guida ti aiuterà a sostituire la tua...

Scritto Da: Paul Grove



INTRODUZIONE

Questa guida ti aiuterà a sostituire la tua batteria.

COMPONENTI:

[Canon NB-13L Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria



- Gira la fotocamera per mostrare la custodia della batteria.

Passo 2



- Fai scorrere la chiusura del coperchio verso il centro della fotocamera usando il dito.

Passo 3



- Scorri il coperchio marroncino con il dito verso lo schermo.
- Estrai la batteria dal dispositivo.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.

