



Sostituzione batterie iPod Hi-Fi

Questa guida mostra nel dettaglio come...

Scritto Da: Timothy Scheuermann



INTRODUZIONE

Questa guida mostra nel dettaglio come sostituire le batterie dell'altoparlante Apple iPod Hi-Fi.

STRUMENTI:

Coin (1)

Spudger (1)

Passo 1 — Batterie



- Metti la moneta sulla serratura della batteria che si trova sul retro dell'Hi-Fi. Gira la moneta verso sinistra per aprire il pannello della batteria.
- Rimuovi il pannello della batteria con le mani.
- ① Puoi anche usare uno spudger di metallo oppure un cacciavite a taglio per aprire la serratura della batteria, al posto di una moneta.

Passo 2



- Rimuovi le sei batterie D dal dispositivo.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.