

Installazione della schermatura EMI inferiore nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20"

Scritto Da: Walter Galan



Passo 1 — Installazione della schermatura EMI inferiore nell'iMac Intel EMC 2105 ed EMC 2118 da 20"



- Sollevare la schermatura EMI dal case posteriore.
- ⓘ Occorre sollevare la schermatura solo da tre lati. Non rimuoverla del tutto dal display.
- ⓘ Nel caso in cui la schermatura EMI si strappasse, ripararla con un pezzo di nastro di alluminio.

Passo 2



- Fissare la schermatura EMI sulla superficie del display con del nastro per tenerla da parte.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.