



Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176

Scritto Da: Walter Galan



INTRODUZIONE

Rimozione del case superiore per accedere alla maggior parte dei componenti interni del Mac Mini.



STRUMENTI:

- [1.5" Thin Putty Knife](#) (1)
-

Passo 1 — Installazione dell'alloggiamento superiore nel Mac mini modello A1176



- ❗ Se la spatola è stata acquistata da iFixit.com, è possibile saltare questo passaggio. Le spatole vendute da iFixit hanno i bordi già sottoposti a molatura.
- Per aprire il case, occorre una spatola. Una spatola sottile da 3,81 cm è l'ideale, tuttavia occorre levigarne il bordo. Strofinare il bordo corto della spatola in avanti e all'indietro su un foglio di carta vetrata a grana grezza (da 100 è ottimale) finché non si ottiene un bordo levigato.

Passo 2



- Inserire con attenzione una spatola nella fessura fra il coperchio superiore e l'alloggiamento inferiore. Iniziare dal lato sinistro. Premere la lama finché non si avverte una certa resistenza (circa 0,95 cm).
- Allargare delicatamente la fessura facendo leva sul manico della spatola verso il basso e lontano dal Mac mini.
- ❗ È consigliabile iniziare dal centro e quindi procedere lungo il bordo finché l'alloggiamento inferiore non si sgancia leggermente.

Passo 3



- A questo punto, inserire la spatola nella fessura sul lato dello slot dell'unità ottica del computer.
- Far pressione sulla spatola verso il basso, mentre si opera lungo il bordo del Mac mini, finché l'alloggiamento inferiore non si separa ulteriormente da quello superiore.

Passo 4



- Ripetere la medesima procedura indicata nei passaggi precedenti per il lato destro del Mac mini.
- ❗ A questo punto, attorno al perimetro del Mac mini, dovrebbe essere presente una notevole apertura fra gli alloggiamenti superiore e inferiore.
- Capovolgere il Mac mini.

Passo 5



- Sollevare delicatamente l'alloggiamento superiore dal Mac mini e conservarlo altrove.
- ❗ Potrebbe essere necessario inclinare da una parte e dall'altra l'alloggiamento superiore durante il sollevamento da quello inferiore. Se le linguette si bloccano sull'alloggiamento superiore, liberarle mediante la spatola.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.