Sostituzione pannello posteriore Nintendo Switch

Sostituisci un pannello posteriore rotto o danneggiato della Nintendo Switch.

Scritto Da: Craig Lloyd

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire un pannello posteriore rotto o danneggiato sulla Nintendo Switch.

La Switch utilizza delle viti JIS, ma all'occorrenza puoi usare un cacciavite Phillips. Fai molta attenzione a non spanare le viti. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili anche con le viti JIS.

Nota: Questa guida, e le componenti che vendiamo, sono compatibili con la Nintendo Switch originale rilasciata nel 2017, e con i modelli aggiornati nel 2019 (numeri modello HAC-001 e HAC-001(-01), rispettivamente).

STRUMENTI:

- Tri-point Y00 Screwdriver (1)
- JIS #000 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- Nintendo Switch Rear Panel (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con

Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.

- Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
- Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.

Passo 2 — Rimuovi i controller Joy Con

- Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.

Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Rimuovi le viti posteriori

- Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.

Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 4 — Rimuovi le viti superiori e inferiori

- Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
- Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
- Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo

Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5

- Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).

Passo 6

- Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.

Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7

- Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
- Chiudi il cavalletto.

Passo 8

- Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
- [*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
- Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo

© iFixit — CC BY-NC-SA

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire alcuni componenti sulla nuova parte prima di installarla.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.

© iFixit — CC BY-NC-SA