



Sostituzione Batteria DJI Mavic Pro

Se il tuo drone non si accende o la batteria è...

Scritto Da: Nicole Lai



INTRODUZIONE

Se il tuo drone non si accende o la batteria è esausta, segui questa guida per rimuovere o sostituire la batteria del velivolo.

COMPONENTI:

[DJI Mavic Pro Intelligent Flight Battery \(1\)](#)

Passo 1 — Batteria



- Afferra entrambi i lati della batteria.
- Premi i pulsanti di rilascio della batteria posizionati su entrambi i lati della stessa.
- Alza la batteria e rimuovila dal dispositivo.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.