Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore

Rimozione del supporto della base e del coperchio della base inferiore per accedere al cablaggio interno e all'interruttore.

Scritto Da: Chris Hartley

© iFixit — CC BY-NC-SA

STRUMENTI:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Disassembling GD Midea FT30-3D Base Inferiore

- Individua e rimuovi la vite Phillips #1 da 14,5 mm sul fondo della base della ventola.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2

- Individuare le linguette di rilascio del supporto della base grigie che si trovano su entrambi i lati (prima immagine).

  Ci sono linguette di rilascio su ogni lato della base.

- Premere entrambe le linguette di rilascio con la punta delle dita e tirare il supporto grigio della base finché le linguette non vengono rimosse.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3

- Continua a rimuovere il supporto della base grigio premendo il pollice nell'apertura circolare della base e tirando dal lato posteriore (come in figura).

Sulla punta anteriore interna della base è presente una linguetta. A causa di questa linguetta, il back-end ruoterà in quel punto.

Passo 4

- Dopo che la base si è separata sarà facile rimuoverla completamente. Continua a tirare il bordo posteriore del supporto di base grigio, ruotandolo attorno alla linguetta anteriore finché non si stacca completamente.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5

- Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips #1 da 14,5 mm che si trovano nella parte inferiore.

Tutte le viti sono incassate di 17,5 mm, quindi assicurati che il tuo cacciavite possa arrivare fino a quel punto.

Passo 6



- Una volta che tutte e cinque le viti sono state rimosse, il coperchio della base dovrebbe cadere senza alcuno sforzo.

Quando si rimette il coperchio della base; fai attenzione per assicurarti che nessuno dei fili venga pizzicato.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA