



Come forzare il riavvio dell'iPhone XR

Scritto Da: yvaneck



Passo 1 — Come forzare il riavvio dell'iPhone XR



- Premi brevemente sul pulsante di aumento del volume (1)
- Premi brevemente sul pulsante di diminuzione del volume (2)
- ⓘ Bisogna premerli davvero brevemente

Passo 2



- Per finire, tenere premuto il pulsante laterale finché appare il logo Apple (3)