



sostituzione copertura JBL Flip 4

Questa guida ti mostrerà come smontare la copertura esterna della JBL Flip 4 per accedere alle sue componenti interne.

Scritto Da: Philip Pang



INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come rimuovere la copertura esterna e la parte in gomma dalla cassa. Questa procedura è anche il primo passaggio per accedere alla batteria, agli speaker, alle schede logiche,... della JBL Flip 4.



STRUMENTI:

- [JIS #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Passo 1 — Copertura



- Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra la copertura e la parte in gomma con il tasto di accensione.
 - Fai leva sulla copertura, iniziando dal lato senza i tasti del volume e del Bluetooth.
 - ⓘ Mentre rimuovi la copertura, i sei ganci (tre su ogni lato in gomma) che fissano la copertura alla cassa emetteranno dei suoni di scatto.
- ⚠ Stai attento a non danneggiare i ganci sul lato dei tasti: fai leva con attenzione.**
- Tira via la copertura con i pollici.

Passo 2



- Svita le quattro viti a croce JIS #0 da 13 mm che fissano la parte in gomma alla cassa, posizionate su entrambi i lati dell'interno della cassa.
 - Usa lo strumento di apertura in plastica per rilasciare i ganci che tengono ferma la parte centrale della gomma.
 - Rimuovi un'estremità della parte in gomma con i pollici, quindi dovrebbe venire via del tutto.
 - ⓘ Fare leva sulla parte in gomma richiede della persuasione.
- ⚠ Gli speaker sono dei forti magneti. Tienili lontano dall'elettronica sensibile.**

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.