JBL Charge 3 Sostituzione Altoparlante

Il JBL Charge 3 ha 2 altoparlanti frontali che...

Scritto Da: Aidan Hays

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Il JBL Charge 3 ha 2 altoparlanti frontali che possono essere sostituiti insieme o individualmente Se i tuoi altoparlanti sono esplosi sostituiscili con questa guida.

STRUMENTI:

- iFixit Opening Tool (2)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- JBL Charge 3 Speaker (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Cover Frontale



- Gira sottosopra il tuo speaker ed inserisci lo strumento di appertura di plastica verticalmente nella fessura sulla cover frontale.
- Inclina lentamente lo strumento di apertura verso di te per rimuovere le quattro clip che tengono il tutto fermo.
- Ripeti il procedimento per tutti e quattro gli angoli della cover frontale.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2



- Stacca la cover da entrambi i lati e rimuovila dallo speaker principlale.

L'interno della cover frontale ha dei buchi che devono combaciare con dei corrispettivi pernetti in modo tale da poter poi riassemblare il dispositivo.

Rimuovere la Cover Frontale non intacca la chiusura ermetica antiacqua del dispositivo. Tuttavia, rimuovendo qualsiasi altro pezzo richiederà la perdita della chiusura ermetica e delle guarnizioni contro le infiltrazioni d'acqua. Il tuo dispositivo potrebbe non essere più resistente all'acqua dopo queste modifiche.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Altoparlante

- Rimuovi le otto viti 10mm Phillips #1 dai due altoparlanti frontali.

Passo 4



- Estrai gentilmente uno degli altoparlanti in modo che sia fuori dall'alloggiamento. Stai attento

© iFixit — CC BY-NC-SA

poiché è ancora collegato con i cavi alla scheda madre.

Passo 5





- Premere la linguetta in metallo sul connettore dell'altoparlante con un cacciavite Phillips #000 e delicatamente stacca il connettore.

Passo 6



- Ripetere il passaggio precedente per il secondo connettore.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7





- Afferra il connettore dei cavi che collega l'altoparlante alla scheda madre con delle pinzette. Gentilmente stacca il connettore.

Passo 8



- Adesso che il secondo altoparlante è disconnesso dalla scheda madre, fai uscire l'altoparlante e i cavi dall'alloggiamento.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA