Sostituzione Scocca Inferiore Mac Mini Fine 2018

Rimuovere e/o sostituire il piedino circolare di plastica grande che copre la parte inferiore del Mac mini.

Scritto Da: Jeff Suovanen

Questo documento Ã¨ stato generato su 2022-03-18 08:14:28 PM (MST).

INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere facilmente o sostituire la scocca plastica inferiore sul tuo Mac mini.

STRUMENTI:

- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Scocca inferiore

⚠ Spegni il tuo Mac mini e disconnetti il cavo d'alimentazione prima di iniziare.

- Usa uno strumento di apertura per sollevare la cover inferiore del Mac mini.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2

- Solleva e rimuovi la cover inferiore.

Per reinstallare la cover:

- Allineala accuratamente così che le parole "Mac mini" siano leggibili quando le porte sono rivolte verso di te.
- Quindi, premi sulla cover per far scattare in posizione le clip nascoste.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA