Sostituzione cover inferiore Lenovo Ideapad 320-15ABR

Questa guida mostra, un passo alla volta, come rimuovere e sostituire il pannello inferiore di un Lenovo Ideapad 320-15ABR.

Scritto Da: Anurag Deb



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Questa guida mostra come smontare il pannello inferiore del dispositivo.

Questa guida funge anche da prerequisito per la sostituzione di altri componenti hardware.

STRUMENTI:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

COMPONENTI:

- Lenovo IdeaPad 320-15 and 330-15 Lower Case (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Pannello inferiore





⚠ Prima di iniziare, verifica che il tuo computer sia spento e non sia connesso ad alcuna fonte di alimentazione.

- Rimuovi la singola vite a croce Phillips #1 lunga 7 mm che blocca l'unità ottica.

ⓘ Metti via con cura le viti perché è facile perderle. Raccomandiamo l'uso di un tappetino di lavoro magnetico.

Passo 2









- Rimuovi delicatamente dal laptop il gruppo del disco ottico prendendolo dal suo bordo esterno.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Passo 3






- Con un cacciavite a croce Phillips #1, rimuovi dal laptop le 12 viti attorno al pannello posteriore.

Passo 4








- Usa uno strumento di apertura per far leva sotto la cover posteriore.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5


- Rimuovi il pannello posteriore sollevandolo dal laptop.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni non inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA