



Istruzioni iOpener

L'iOpener è un sacchetto termico che accumula...

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

L'[iOpener](#) è un sacchetto termico che accumula calore che può essere riscaldato a microonde e utilizzato per trasferire calore sull'adesivo lungo il bordo di un iPad o dispositivo simile.

Segui queste istruzioni per iniziare con il tuo nuovo iOpener (nero, pieno di liquido). Per l'iOpener bianco con interno solido invece segui [questa guida](#).

Per istruzioni specifiche per la riparazione del tuo dispositivo, consulta la nostra serie di [Guide di riparazione iPad](#).

STRUMENTI:

[iOpener](#) (1)

[Microwave](#) (1)

Passo 1 — Riscaldamento iOpener



 Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.

- Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.

 **Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.**

Passo 2



- Riscalda l'iOpener per **30 secondi**.
- Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.

⚠ Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)

⚠ Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.

⚠ Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.

Passo 3



- Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.

⚠ L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.

Passo 4 — Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener



- ⓘ Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
- Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
 - Scalda l'acqua finché non bolle. **Spegni il fuoco.**
 - Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
 - Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
 - Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
- ⚠ L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
- Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.

Passo 5 — Istruzioni iOpener



- Appoggia l'iOpener, con il lato lucido rivolto verso il basso, sul bordo piatto del dispositivo, sopra una guarnizione adesiva che vuoi riscaldare. Il liquido appiattirà l'iOpener contro la superficie, assicurando una buona conduzione del calore.
- Lascia riposare sul dispositivo per circa 90 secondi prima di tentare di aprire il pannello anteriore.
- A questo punto dovresti essere in grado di iniziare a far leva sotto lo schermo con uno strumento di apertura in plastica. Consulta la [guida specifica](#) per il tuo dispositivo per sapere dove e come farlo.

⚠ Durante la procedura potrebbe essere necessario scaldare più volte l'iOpener. Per evitare di surriscaldarlo, attendi sempre che si sia raffreddato abbastanza da poterlo toccare in sicurezza. Non riscaldare l'iOpener per più di trenta secondi alla volta.
