



Il kit Play & Charge per Xbox One non si ricarica da USB?

Se possiedi un kit Play & Charge per Xbox One e non si ricarica da USB, prova questa soluzione e facile ed economica. Risolvi completamente questo problema!

Scritto Da: bbhsascha



INTRODUZIONE

Se possiedi l'xBox One Play & Charge Kit e non si ricarica via USB, prova questa soluzione facile, economica e super veloce. Non faccio promesse, ma ogni volta che ho provato questa soluzione, sono stato in grado di aggiustarlo. Quindi prova anche tu e vedi se funziona. In caso contrario avrai solo sprecato 2-5 minuti.

Per prima cosa assicurati che il controller funzioni con il cavo USB. Scollega la batteria e collega il cavo USB. Se il controller si accende, **CONGRATULAZIONI!!** Questa guida può esserti d'aiuto.

Procurati un po' di cartone o del nastro isolante in spugna a bassa densità (2,23\$ per 5 metri da Home Depot) Per questa riparazione utilizzerò del nastro isolante in spugna a bassa densità.

Ritaglia un pezzetto piccolo. Intendo piccolo. La dimensione del tuo mignolo. Metti il nastro al centro del controller nell'alloggio della batteria. Poi inserisci la batteria. Premi **GENTILMENTE**. Tenendo la batteria in posizione, collega il cavo USB. Aspetta, (ci vuole un secondo circa) e la luce arancione sul cavo USB dovrebbe accendersi. In tal caso, riposiziona il coperchio della batteria mentre il cavo è collegato. In questo modo si può vedere se il collegamento si interrompe. In tal caso usa sempre lo stesso pezzo di nastro adesivo, ma taglialo solo un po' più piccolo. **FUNZIONERÀ**.

Nota- Il coperchio sarà più difficile da rimettere a posto- Attenzione a non rompere le alette. Non preoccuparti comunque, sono più robuste di quanto sembra.

Inoltre- ti suggerisco di collegare il controller ad un PC e non all'xBox. Non sono sicuro che la Xbox sia in grado di passare da un controller cablato a uno wireless per diverse volte di seguito.



COMPONENTI:

- [Low-Density Foam Weatherstrip Tape or cardborad](#) (1)

Passo 1 — Il kit Play & Charge per Xbox One non si ricarica da USB?



- L'Xbox One - Play and Charge Kit non si ricarica quando è collegato all'USB.

Passo 2



- Rimuovi il coperchio della batteria e la batteria stessa.
- Ricollega l'USB e verifica se il controller si accende. In tal caso la seguente soluzione FUNZIONERÀ.

Passo 3



- Prendi un pezzetto di nastro in schiuma a bassa densità e posizionalo al centro del controller, con il lato adesivo che poggia sul controller.
- Reinserisci la batteria.
- Ricollega l'USB e premi GENTILMENTE la batteria nel controller mentre l'USB è collegato. Questo ti permetterà di vedere se la soluzione ha funzionato. NOTA- ci vuole un secondo circa perché la luce sul cavo USB si accenda dopo l'accensione del controller.

Passo 4



- Se tutto è andato bene, è possibile riposizionare il coperchio della batteria. Fai attenzione però, perché sarà molto più difficile rimontarlo. Non preoccuparti, quei piccoli clip sono molto più resistenti di quanto pensi. Prenditi il tuo tempo e fai attenzione. Se non si adatta - non forzarlo, prova invece a tagliare via parte del nastro.

Ecco fatto. Ora puoi ricaricare il tuo controller normalmente. Almeno non dovremo dare più soldi alla MS per farlo riparare.