Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700

Questo è un minidisc Sony MZ-R700, il tentativo...

Scritto Da: refo

INTRODUZIONE

Questo è un minidisc Sony MZ-R700, il tentativo di Sony di fornire un'alternativa ai lettori CD portatili, subito prima della rivoluzione degli mp3. I minidisc erano particolarmente popolari in Europa e in Asia, ma i dispositivi non hanno avuto così tanto successo in Nord America. Questo modello supporta MDLP ed era in grado di registrare interamente fino a 4 CD audio all'interno di un solo piccolo minidisc (attraverso il formato ATRAC di proprietà della Sony).

STRUMENTI:

6-in-1 Screwdriver (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)
Spudger (1)

Passo 1 — Smontaggio Minidisc Sony MZ-R700

- Inizia rimuovendo le 8 piccole viti da entrambi i lati dell'unità. La porta frontale sarà ancora collegata tramite il gancio.

Passo 2



- Dopo, rimuovi le 7 viti del pannello frontale interno. Ciò scollegherà la scheda logica anteriore dal display LCD e rimuoverà il pannello frontale.

Passo 3





- Il pannello frontale può adesso essere rimosso. Dopo, rimuovi una vite dal pannello frontale interno.

Passo 4



- Rimuovi con prudenza l'unità dal case protettivo esterno. Usa uno spudger o un cacciavite piccolo per farla uscire lungo tutti i lati. Il case protettivo è abbastanza malleabile e cede un po', quindi non essere eccessivamente delicato.

Passo 5





- Rimuovi le due viti sotto il case della batteria. Ci sono 6 ulteriori viti sulla scheda logica che devono essere rimosse, 3 al lato destro e 2 a sinistra insieme all'ultima nascosta sotto il case della batteria.

Passo 6





- Poi, togli il pannello frontale dalla parte principale dell'unità. Il cavo piatto li unisce. Per rimuoverlo, estrai piano il connettore marrone scuro da entrambi i lati del supporto beige. Ciò allenterà il cavo piatto che potrà essere estratto e separato.

- In tutto sono 3, due al di fuori, uno sotto il case della batteria e uno nella parte inferiore dell'unità. Il terzo è dentro l'unità.

Passo 7



- Rimuovi le restanti 10 viti visibili che collegano l'occhio laser e il relativo meccanismo. Parti dal fondo perché rilasceranno vari ganci e connettori dall'unità.

Passo 8





- Stacca delicatamente la porta dall'involucro di metallo. Poi, rimuovi la barra al lato dell'involucro. Fai leva tra loro con un cacciavite a taglio e rimuovilo delicatamente. Infine, rimuovi l'ingranaggio nero (sopra quello verde, rimosso qui) che rivelerà un'altra piccola vite che deve essere rimossa.

- Ora puoi rimuovere qualsiasi gancio restante collegato all'unità. Sollevale semplicemente con un piccolo cacciavite a taglio e rimuovile.

Passo 9

- Complimenti, hai completato con successo lo smontaggio del Minidisc Sony MZ-R700!