



Sostituzione Batteria Nintendo Game Boy Advance SP

Questa guida contiene istruzioni dettagliate su come sostituire una batteria nel tuo Nintendo Game Boy Advance SP.

Scritto Da: Rocco Lattanzio



INTRODUZIONE

Se la batteria del tuo Game Boy Advanced SP non dura molto, o se la console non si accende, potresti doverla cambiare. La procedura seguente si applica sia per il modello AGS - 100 che l'AGS - 101. Se la batteria non è mai stata sostituita, stai attento mentre smonti l'unità, in quanto potrebbe essersi gonfiata nel tempo, il che è un potenziale pericolo. Inoltre, assicurati che la console non sia collegata alla corrente mentre segui la procedura di sostituzione della batteria.

Per unabatteria di ricambio, visita [Amazon](#).



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [Li-ion Nintendo Game Boy Advance SP 3.7V 600mAh Battery](#) (1)

Passo 1 — Batteria



- Utilizzare un comune cacciavite a croce Phillips #00 per allentare la vite da 4 mm che mantiene il coperchio della batteria collegato al dispositivo.

Passo 2



- Solleva il coperchio della batteria e rimuovilo dal dispositivo.
- ⓘ La vite rimarrà attaccata al coperchio della batteria per scelta progettuale di Nintendo.

Passo 3



- Usa le dita o uno strumento di apertura in plastica per rimuovere la batteria dal dispositivo.

⚠ Attenzione: Stai attento mentre maneggi la batteria. Se ti sembra che si stia gonfiando o che sia danneggiata, considera che potrebbe prendere fuoco.

Per il riassetaggio, seguire le istruzioni in ordine inverso.