



Fairphone 3 Vervanging van de batterij

Deze handleiding toont je hoe je een versleten of niet langer goed functionerende batterij van je Fairphone 3 kan vervangen.

Geschreven door: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om je versleten of niet langer goed werkende batterij te verwijderen uit je Fairphone 3.

Als je batterij gezwollen is, [neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen](#).



ONDERDELEN:

- [Fairphone 3 Battery](#) (1)
-

Stap 1 — Achterste behuizing



 Schakel je telefoon uit voordat je begint aan de demontage.

- Plaats je vingernagel of een spudger in de inkeping rechts onderin de achterkant van je Fairphone 3 om de achterste behuizing los te maken.
- Til de achterste behuizing langzaam maar zeker omhoog om de plastic clips los te maken.

Stap 2



- Schuif rond de rechterhoek van de behuizing om de onderste clips los te maken.
 - Trek de achterste behuizing omhoog om de rest van de clips los te maken en de behuizing te verwijderen.
- ☒ Om de achterste behuizing terug te plaatsen, duw je deze stevig op haar plaats tot je de plastic clips hoort vastklikken en de behuizing naadloos aansluit op de telefoon.

Stap 3 — Batterij



- Gebruik een van je nagels of een wriktool om de batterij, via de gemarkeerde gleuf, uit de inkeping omhoog te duwen.
- Hef de batterij omhoog tot je deze goed vast kunt pakken.

Stap 4



- Til de batterij volledig uit de uitsparing en verwijder ze.

Kalibreer je nieuwe batterij voor optimale prestaties: Laad ze op tot 100%, en laat ze vervolgens nog minstens 2 uur opladen. Gebruik ze dan tot je telefoon uitvalt door een lege batterij. Laad de batterij tot slot ononderbroken op tot 100%. .

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je elektronisch afval naar een [containerpark of inleverpunt](#).