Sostituzione del Display della PSP 2000

Display a cristalli liquidi crepato o rotto?...

Scritto Da: espinks



INTRODUZIONE

Display a cristalli liquidi crepato o rotto? Nessun problema! Sostituiscilo con facilità.

STRUMENTI:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

COMPONENTI:

- Sony PSP 2000 LCD (1)
- Sony PSP 2000/300x LCD Bracket (1)
- Sony PSP 2000 Home Bar (1)
- Sony PSP 2000 Left Button Contact Cable (1)
- Sony PSP 2000 Right Button Contact Cable (1)
- Sony PSP 2000 Power Switch Board (1)
- Sony PSP 2000 Wi-Fi Antenna (1)

Passo 1 — Batteria



- Posiziona la PSP a faccia in giù, in modo che il lettore UMD sia rivolto verso l'alto.
- Trova lo sportellino della batteria e aprilo.
- Rimuovi la batteria dall'interno.

Passo 2 — Scocca anteriore

⚠ Questa procedura richiede la rimozione del sigillo di garanzia. **La rimozione del sigillo annullerà la garanzia**. Secondo la FTC, rimuovere questo sigillo non annullerà la tua garanzia.

- Trova l'adesivo nel vano batteria etichettato: "En: Warranty Void if Seal Damaged."
- Rimuovi l'adesivo utilizzando gli strumenti di apertura PSP.

ⓘ Sotto l'adesivo c'è una vite Phillips da 5 mm necessaria nel prossimo passaggio.

Passo 3



- Rimuovi quattro viti Phillips da 5 mm dalla custodia.

ⓘ Se le viti rimangono attaccate alla custodia, puoi utilizzare un cacciavite magnetizzato per tirarle fuori.

Passo 4

- Rimuovi le seguenti viti intorno al bordo:
  - Due viti Phillips da 4 mm
  - Una vite Phillips da 5 mm

Le due viti più corte da 4 mm si trovano nella parte superiore della PSP; la vite più lunga da 5 mm si trova nella parte inferiore.

Passo 5

- Solleva delicatamente il bordo anteriore dalla custodia usando uno strumento di apertura PSP.
- Inizia sul lato destro del bordo della PSP e lavora attentamente lo strumento intorno al lato.

ⓘ Se vuoi pulire i pulsanti di controllo o il D-pad, puoi facilmente rimuoverli una volta che la facciata è stata rimossa e pulirli.

Passo 6 — Display







- Rimuovi il tasto home sollevandolo a destra e a sinistra delicatamente con uno strumento di apertura. Togli il tasto dal dispositivo.

⚠ Un cavo piatto connette il tasto home alla scheda logica. Fai attenzione a non danneggiare il cavo mentre rimuovi il tasto.

Passo 7





- Con il tasto home rimosso, gentilmente alza il display con uno strumento di apertura.

⚠ C'è un altro cavo piatto attaccato in basso al display a cristalli liquidi. Fai attenzione a non danneggiare nessun connettore durante la rimozione.

- Alza le alette nere del cavo piatto dei connettori usando uno strumento di aperture. Tira i cavi piatti verso il basso della PSP per disconnetterli.

- Delicatamente alza il display.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.