



Sostituzione pannello in vetro posteriore Motorola Moto G6

Come rimuovere o sostituire il vetro posteriore di un Motorola Moto G6.

Scritto Da: Tarun Thiruma



INTRODUZIONE

Sostituisci il pannello posteriore di vetro rotto del tuo Motorola Moto G6 oppure rimuovilo per eseguire ulteriori operazioni di smontaggio.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)



COMPONENTI:

- [Precut Adhesive Card](#) (1)

Passo 1 — Rimozione vetro posteriore



⚠ Spegni il telefono prima di iniziare.

- Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Se la batteria è carica, un eventuale surriscaldamento o danneggiamento diventa maggiormente pericoloso.
- ⓘ Se il vetro posteriore è rotto, [coprilo interamente con nastro adesivo da pacchi](#) per tenere insieme i frammenti di vetro e prevenire lesioni.
- [Prepara un iOpener](#) e scalda il retro del telefono lungo il bordo inferiore per circa due minuti o fino a quando diventa leggermente troppo caldo da poter essere toccato. In questo modo si ammorbidisce l'adesivo che fissa il pannello posteriore.
- ⓘ Può rendersi necessario scaldare e applicare di nuovo più volte l'iOpener per scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.

⚠ Si possono usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma attenzione a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore.

Passo 2



- Applica una ventosa sulla parte bassa del vetro posteriore.
- Tira la ventosa esercitando una trazione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello di vetro posteriore e la scocca.
- ⓘ Se il vetro è rotto, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di [sollevare lo schermo con del nastro adesivo tenace](#) oppure attacca la ventosa con supercolla (cianoacrilica) e lascia asciugare prima di continuare.
- ⓘ Può essere richiesta l'applicazione una forza significativa, ma è sufficiente creare una fessura molto piccola per poter inserire uno strumento di apertura.
- Se incontri dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda rapidamente, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
- Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato sotto il vetro posteriore.

Passo 3



- Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo inferiore del telefono per tagliare l'adesivo sotto il pannello posteriore.

⚠ Fai piano e taglia con molta attenzione man mano che ti avvicini agli angoli. La parte curva del vetro lungo i bordi sinistro e destro si può rompere molto facilmente se il plettro sforza il vetro in questi punti.

- ⓘ Dopo essere stato tagliato, qualche volta l'adesivo si riattacca una volta raffreddato. Per impedire questo fenomeno, puoi lasciare il plettro sotto il bordo dopo aver tagliato la colla e affrontare i passi successivi con un nuovo plettro. Ripeti questa procedura con ognuno dei bordi, lasciando in posizione un plettro e continuando con uno nuovo.

Passo 4



- Scalda il bordo destro del pannello posteriore del telefono per ammorbidire l'adesivo sottostante.

Passo 5



- Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del vetro posteriore per separare l'adesivo sottostante.

Passo 6



- Scalda il bordo in alto del pannello posteriore per ammorbidire l'adesivo.

Passo 7



- Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il vetro posteriore.

⚠ Fai piano e taglia con molta attenzione man mano che ti avvicini agli angoli. La parte curva del vetro lungo i bordi sinistro e destro si può rompere molto facilmente se il plettro sforza il vetro in questi punti.

Passo 8



- Scalda il bordo sinistro del pannello posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante.

Passo 9



- Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo che fissa il pannello posteriore.

Passo 10



- Se il vetro rimane comunque attaccato, scalda di nuovo e taglia ancora l'adesivo finché il pannello non si stacca.
- Solleva con cautela il vetro posteriore, accertandoti che la colla sia completamente staccata.
- Rimuovi il vetro posteriore.
- ☑ In fase di rimontaggio, fermati qui per [sostituire l'adesivo del pannello posteriore](#) utilizzando un foglio di adesivo pretagliato oppure del nastro biadesivo ad alta tenacità come il [Tesa 61395](#).
- ☑ Dopo aver richiuso il tuo dispositivo in fase di rimontaggio, disponi sopra il telefono per 30-60 minuti qualcosa di pesante, come un paio di grossi libri, in modo da favorire un buon incollaggio.

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte Moto G6](#) per trovare aiuto.