Sostituzione Pulsanti / D-Pad Controller Nintendo Switch Pro

I pulsanti e D-Pad rappresentano l'interazione...

Scritto Da: James Seidlinger

INTRODUZIONE

I pulsanti e D-Pad rappresentano l'interazione principe del controller Nintendo Switch Pro. I pulsanti possono richiedere una sostituzione se risultano non funzionanti. Controlla la nostra guida alla risoluzione dei problemi per maggiori informazioni.

Durante lo smontaggio fai attenzione a spigoli appuntiti, ci sono alcuni pezzi di plastica esposta che potrebbero tagliarti.

STRUMENTI:

Tweezers (1)
iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)

Passo 1 — Rimuovi le viti

- Gira il controller in modo che l'etichetta con il modello sia rivolta verso l'alto.
- Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le due viti nere a testa piatta da 8,4 mm che trattengono i manici, posizionate alle estremità degli stessi.

Passo 2 — Rimuovi le coperture dei manici

- Rimuovi attentamente le coperture dei manici tirandole via dal corpo del controller.

Passo 3 — Rimuovi le viti

- Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le quattro viti argento da 6,8 mm che trattengono la copertura posteriore in plastica trasparente.

Passo 4 — Sgancia la copertura in plastica

- Prestando attenzione, fai leva sulla copertura in plastica trasparente per rimuoverla.

Passo 5 — Rimuovi la copertura in plastica trasparente

- Rimuovi la copertura in plastica trasparente.

Passo 6 — Rimuovi la batteria

- Rimuovi la batteria a ioni di litio facendo leva sul suo bordo sinistro con un'unghia o uno strumento per l'apertura in plastica.

ⓘ Basta fare una leggera forza.

Passo 7 — Rimuovi le viti

- Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 5 mm dal retro del controller.

Passo 8

- Rimuovi delicatamente la copertura in plastica dal controller.

⚠ Non rimuovere ancora del tutto la copertura anteriore, in quanto è ancora collegata alla scheda madre tramite un cavo a nastro bianco.

Passo 9 — Apri l'aletta




- Usa la punta di un plettro per aprire l'aletta nera sul connettore ZIF spingendola verso l'alto.

Passo 10 — Scollega il cavo di interconnessione

- Usa le dita o un paio di pinzette a punta arrotondata per scollegare il cavo di interconnessione dal suo connettore.

Passo 11 — Rimuovi la copertura anteriore

- Rimuovi la copertura anteriore.

Passo 12 — Rimuovi le viti

- Rimuovi le due viti da 6.8 mm sulla parte superiore della scheda circuitale con un cacciavite Phillips.

Passo 13 — Apri il connettore ZIF





- Usando uno spudger alza il blocco che tiene fermo il connettore ZIF.

Passo 14





- Rimuovi il cavo piatto nero dal suo connettore.

ⓘ Sarà necessaria pochissima forza per rimuovere il cavo piatto.

Passo 15



- Rimuovi i pulsanti posteriori dalla struttura in plastica.

Passo 16 — Svita la scheda ciruitale

- Usando un cacciavite Phillips rimuovi le due viti da 5 mm che tengono ferma la scheda circuitale.

Passo 17 — Rimuovi la scheda



- Rimuovi la scheda circuitale.

Passo 18 — Rimuovi i/il pulsanti/e



- Usando le dita o un paio di pinzette, rimuovi i/il pulsanti/e che intendi sostituire.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.