Sostituzione batteria HP Envy x360 m6-w103dx

Questa guida ti assisterà nella sostituzione la batteria di un HP Envy x360 m6-w103dx.

Scritto Da: Steven Ngo



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Questa guida mostra come sostituire la batteria di un HP Envy x360 m6-w103dx. i soli strumenti necessari per eseguire la procedura sono uno strumento di apertura in plastica è un cacciavite a croce Phillips #0.

Se sospetti che ci siano dei problemi con la batteria, fai riferimento alle specifiche guide alla risoluzione problemi qui.

Lavorare con una batteria completamente carica o calda può essere pericoloso. Lascia che la batteria si scarichi completamente e stacca dal computer qualsiasi connessione prima di procedere con la riparazione. Non cercare di sostituire la batteria subito dopo aver usato il laptop, perché questa potrebbe essere calda.

STRUMENTI:

- 1 x Opening Picks (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Anti-Static Wrist Strap (1)
- Spudger (1)

COMPONENTI:

- HP LEO3XL Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Tastiera



Prima di iniziare, verifica di aver spento il computer.

- Usando un plettro di apertura o uno spudger, rimuovi i quattro piedini di gomma e le quattro cover delle viti.

Passo 2



- Con un cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi le 12 viti lunghe 6 mm dalla cover inferiore del laptop.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- Apri con delicatezza il computer, lasciando la tastiera rivolta verso l'alto.
- Fai leva, con uno strumento di apertura in plastica, attorno alla parte esterna della cover con la tastiera finché la cover non potrà essere leggermente sollevata.

⚠ Non tirare troppo quando alzi la cover con la tastiera. Prima di poter rimuovere del tutto la parte, bisogna staccare dei cavi che la collegano al computer.

Passo 4





- Solleva delicatamente la tastiera finché non riesci a vedere i cavi che la connettono alla scheda madre.
- Con uno spudger, solleva con cautela le alette di bloccaggio dei due connettori ZIF che collegano ciascun cavo alla scheda madre. Alzate le alette, i cavi a nastro corrispondenti si sfilano facilmente.
- Stacca completamente la tastiera.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5 — Batteria





- Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #0 lunghe 6 millimetri che fissano la batteria alla scocca.

Le frecce bianche sulla batteria indicano la posizione di ciascuna vite.

Passo 6





- Scollega il cavo a nastro ribaltando le alette bianche dei connettori ZIF alle due estremità e quindi sfila con delicatezza il cavo dagli zoccoli.
- Scollega il connettore della batteria afferrando le alette bianche su ciascun lato del connettore stesso, tirando in direzione della batteria.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7





- Solleva la batteria.

Può essere necessario staccare il cavo a nastro dalla vecchia batteria e riattaccarlo su quella nuova se la tua parte di ricambio non ne ha già uno collegato.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA