Sostituzione custodia esterna della console Nintendo Wii U

Utilizza questa guida per rimuovere la custodia...

Scritto Da: Kim Arre

INTRODUZIONE

Utilizza questa guida per rimuovere la custodia esterna della Nintendo Wii U e ottenere l'accesso al lettore DVD.

STRUMENTI:

Phillips #0 Screwdriver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Tri-point Y0 Screwdriver (1)
Y1 Tri-point Screwdriver (1)

Passo 1 — Custodia esterna della console



- Con la parte inferiore della console rivolta verso l'alto, rimuovi le seguenti 6 viti nascoste sotto agli adesivi bianchi e quadrati:
  - Tre viti a croce Phillips #000 lunghe 5,1 mm
  - Due viti Tri-wing Y0 lunghe 6,1 mm
  - Una vite Tri-wing Y1 da 13,2 mm

Passo 2

- Ruota la console di 180 gradi così le bocchette di ventilazione sono rivolte verso di te.
- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 7,1 mm.

Passo 3



- Sul lato opposto delle bocchette di ventilazione, fai scorrere la cover del pannello frontale all'indietro e tirala verso l'alto per toglierla.

Passo 4



- Sul fondo della console, sotto alla copertura frontale rimossa precedentemente, rimuovi le tre viti Tri-wing Y1 da 13,2 mm.

Passo 5





- Sul retro della console, solleva e rimuovi la cover superiore principale.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.