



Sostituzione della batteria del Nintendo DS

Questa guida ti accompagnerà nel processo di...

Scritto Da: dnguye26



INTRODUZIONE

Questa guida ti accompagnerà nel processo di rimozione e sostituzione della batteria del Nintendo DS.



STRUMENTI:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)



COMPONENTI:

Nintendo ds battery (1)

Passo 1 — Batteria



- Rimuovi la cartuccia dalla console.
 - Utilizza un cacciavite a croce di dimensioni #00 per rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria al retro della console.
 - Rimuovi il coperchio della batteria.
- ① Nelle immagini, si vede che chi effettua la riparazione sta usando un cacciavite a testa piatta. Questo cacciavite a testa piatta funzionerà allo stesso modo del cacciavite a croce di dimensioni #00.

Passo 2



- Utilizza uno strumento di apertura in plastica o un leva per staccare la batteria dalla parte inferiore. Se uno strumento di apertura in plastica o un leva non sono disponibili, è possibile utilizzare le unghie.

Passo 3



- Rimuovi la batteria dal Nintendo DS.

Assicurati di premere il pulsante di accensione sul Nintendo DS al termine per confermare che la batteria funziona.