Sostituzione filtro ingresso aria Hamilton C2

Questa guida ti mostrerà come sostituire il filtro di ingresso dell'aria di un ventilatore Hamilton C2.

Scritto Da: knipwim

Questo documento Ã¨ stato generato su 2021-04-16 11:53:15 AM (MST).

INTRODUZIONE

Il filtro di ingresso dell'aria è composto da due part; il filtro HEPA (Filtro Antiparticolato ad Alta Efficienza) e un filtro anti polvere. Secondo il manuale il filtro antipolvere dovrebbe essere controllato almeno una volta al mese per polvere e lanugine. Il filtro HEPA dovrebbe essere controllato ogni anno o ogni 5000 ore di utilizzo (quello che si verifica prima, o comunque in caso di necessità).

ATTENZIONE: Questa guida alla riparazione e' stata sviluppata dal team iFixit basandosi sul manuale di servizio Hamilton. iFixit e questa guida alla riparazione non sono approvati da Hamilton o riconducibili ad essa.

La sostituzione del filtro di ingresso dell'aria è discussa in:

- capitolo 9.3.1 "Manutenzione - della presa d'aria e dei filtri della ventola" del manuale utente
- capitolo 11.4.2 "Rimozione /Assemblaggio componenti - Filtro HEPA" del manuale di servizio

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Spegni il ventilatore

- Premi e rilascia rapidamente il pulsante di accensione per aprire la finestra di pausa (standby).
- Attiva la modalita' di pausa premendo il bottone **Active Standby** sullo schermo.
- Tieni premuto il pulsante per almeno 3 secondi per spegnere completamente il ventilatore.

Se c'e' un problema tecnico, tieni premuto il pulsante per almeno 10 secondi.

Passo 2 — Stacca l'alimentazione



- Scollega il ventilatore dall'alimentazione elettrica, che può essere a corrente alternata di rete o continua.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Rimuovere il pannello copertura filtro



- Il pannello di copertura del filtro è attaccato con due fermi sulla parte superiore dello stesso.
- Stacca i fermi superiori e rimuovi il pannello di copertura ruotandolo e allontanandolo dalla parte posteriore del dispositivo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 4 — Sostituire i filtri



- Rimuovi i filtri antipolvere.
- Alza il fermo del filtro HEPA (antiparticolato).
- Usa la maniglia per estrarre il filtro HEPA dal suo alloggiamento e sostiuirlo come richiesto.
- Installare il nuovo filtro antipolvere o lavare quello esistente con acqua e sapone neutro, risciacquarlo, asciugarlo e rimetterlo al suo posto.

1. Rimonta il pannello di copertura.
2. Ricollega il ventilatore all'alimentazione a corrente alternata o continua.
3. Riaccendi il ventilatore con l'interruttore.
4. Esegui la verifica pre-operativa.

© iFixit — CC BY-NC-SA