



# Sostituzione modulo fotocamera posteriore Fairphone 3

Come sostituire il modulo fotocamera posteriore del tuo Fairphone 3.

Scritto Da: Adriana Zwink



## INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il modulo fotocamera posteriore del tuo Fairphone 3.



### STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

## Passo 1 — Cover posteriore



**i** Spegni il telefono prima di cominciare lo smontaggio.

- Inserisci l'unghia del pollice o un attrezzo di apertura come uno spudger nell'incavo in basso a destra della cover posteriore.
- Solleva la cover posteriore per iniziare a staccare le clip di plastica.

## Passo 2



- Fai scorrere lo spudger lungo l'angolo inferiore destro della cover posteriore per sganciare le clip in plastica inferiori.
  - Solleva la cover posteriore per sganciare le clip di plastica rimaste e rimuovila.
- Per rimettere al suo posto la cover posteriore, premila con decisione in posizione finché non senti il clic delle clip che si agganciano per creare una connessione perfettamente a filo della faccia posteriore del telefono.

### Passo 3 — Batteria



- Usa un'unghia o un attrezzo di apertura nell'incavo che funge da appiglio per far leva ed estrarre la batteria dal suo vano.
- Fai leva per sollevare la batteria finché non riesci ad avere una buona presa su di essa.

### Passo 4



- Solleva la batteria dal suo alloggiamento e rimuovila.

## Passo 5 — Gruppo schermo



**i** Dovunque siano citate delle viti a croce Phillips #00, puoi svitarle anche con un cacciavite di misura #0.

- Rimuovi le tredici viti a croce Phillips #00 (lunghezza 4 mm).

## Passo 6



- Inserisci un plettro di apertura sul bordo destro del telefono tra il midframe e il modulo display.

**!** Assicurati di inserire il plettro di apertura [tra il telaio intermedio e il modulo dello schermo](#) e non nella piccola fessura di fianco allo schermo, altrimenti sollevi solo lo schermo invece che l'intero modulo.

- Fai scorrere il plettro di apertura verso il basso fino all'angolo inferiore destro per sganciare le clip di plastica che bloccano il modulo schermo.

## Passo 7



- Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo per sganciare le clip di plastica nella parte inferiore del modulo schermo.

## Passo 8



- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il lato sinistro per poter sollevare il modulo schermo.
- ⓘ Il modulo display dovrebbe saltare fuori dal midframe nel corso di questa operazione. Se non lo fa, controlla se hai dimenticato di sganciare qualche clip.

## Passo 9



- Rimuovi il gruppo schermo.
- ✦ Per rimontare il modulo schermo, premilo nella sua posizione lungo tutti i bordi finché non senti il clic delle clip di plastica che si agganciano confermando che il modulo è a filo della scocca.

## Passo 10 — Modulo fotocamera posteriore



- Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 4,1 millimetri.

## Passo 11



- Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo di connessione della fotocamera.

## Passo 12



- Usa uno spudger per staccare il modulo della fotocamera posteriore.

## Passo 13



- Rimuovi il modulo della fotocamera posteriore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Informazioni su che cosa fare con il vecchio modulo si possono trovare sulla [pagina di supporto FairPhone](#) e sul [forum FairPhone](#).

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.