Come riparare una cerniera sganciata

Questa guida ti mostra come riparare una cerniera che si è sganciata da un lato della catena. Può essere usata per qualsiasi articolo come vestiti o borse.

Scritto Da: Jannatul Khorshid

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Con il tempo, le cerniere tendono ad usurarsi. Le cerniere possono alla fine separarsi mentre si chiudono, causando lo sganciamento del cursore da un lato della catena. Con questa guida, sarai in grado di riparare le tue cerniere rapidamente ed evitare che si usurino per un po'. Sarai anche in grado di continuare ad utilizzare i tuoi articoli e vestiti preferiti. È anche un ottimo modo per risparmiare denaro! Prima di iniziare questa guida, assicurati che il tuo cursore sia in buone condizioni. Se il cursore è rotto o quasi consumato, dovrai sostituirlo.

STRUMENTI:

- Utility Scissors (1)
- Hand Sewing Needle (1)
- Sewing Thread (1)
- Slip Joint Pliers (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Come riparare una cerniera sganciata



- Controlla l'apertura del cursore per vedere se è troppo larga.

- Quando è troppo larga, non si aggancia correttamente alle catene.

- Usa le pinze per stringere leggermente il cursore su ogni lato.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2



- Posiziona le forbici orizzontalmente nella parte inferiore della catena che non è collegata al cursore.
- Fai un piccolo taglio di circa 3 millimetri.

Passo 3



- Tira delicatamente il cursore verso l'alto attraverso l'apertura per vedere se la cerniera ora funziona.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 4





- Per preparare l'ago e il filo, dovrai prendere circa 70 centimetri di filo e tirarlo per metà attraverso il foro in fondo all'ago. Assicurati che entrambi i lati del filo siano di uguale lunghezza e uniscili.
- Lega l'estremità libera del filo in un nodo a rovescio. Questo è il punto in cui fai un'asola e tiri il filo attraverso di essa.

Assicurati di farlo almeno 2-3 volte in modo che non si disfi durante il processo di cucitura.

Per lo scopo di questa guida, ho usato un colore che è facile da vedere sul tessuto. Tuttavia, cerca di utilizzare un filo che si abbini alla tua cerniera.

Passo 5



- Iniziando dal lato opposto del taglio, intreccia il filo sotto e sopra la cerniera.
- Restando in un punto, intreccia e tira il filo per chiudere il foro.

Chiudere questo foro farà sì che nel tempo la cerniera non consumi la parte della catena che è stata tagliata.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 6



- Quando il foro sembra coperto completamente, fai un'asola con il filo e fai passare l'ago attraverso di esso per finire la cucitura.
- Taglia il filo in eccesso e controlla se la cerniera funziona.

Fai sempre un'asola e cuci attraverso di essa almeno tre volte per assicurarti che si sia fissata.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA