Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10+

Come sostituire la bobina di ricarica wireless di un Samsung Galaxy Note 10+.

Scritto Da: Carsten Frauenheim



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Segui questa guida per scollegare la batteria e sostituire la bobina di ricarica wireless sul tuo Samsung Galaxy Note 10+.

STRUMENTI:

- iOpener (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Suction Handle (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Riscalda la cover posteriore

⚠ Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.

- Prepara un iOpener e appoggialo sul lato sinistro della cover posteriore per un minuto.

  ⓘ Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 2 — Inserisci un plettro di apertura

- Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile alla stessa.
  - Se il vetro posteriore è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello rotto.
- Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
  - A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
- Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.

Passo 3 — Inizia a tagliare l'adesivo

- Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
  - Non infilare più di metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare i componenti interni.
- Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 4 — Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono



- Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
- Lascia un plettro su ogni lato mentre continui con il successivo per evitare che si reincolli.

La cover posteriore comincerà a separarsi dal telefono quando finisci di tagliare sotto tutti i lati del telefono.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5 — Rimuovi la cover posteriore





- Solleva e rimuovi la cover posteriore.

Segui questa guida per reinstallare la cover posteriore e sostituire l'adesivo.

Assicurati di accendere il tuo dispositivo e provare la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere il dispositivo.

Se stai usando del nastro adesivo Tesa per rincollare i componenti, segui questa guida.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 6 — Solleva la copertura in metallo



- Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.

Passo 7







- Usa delle pinzette per sollevare e rovesciare la copertura in metallo del connettore della batteria.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 8 — Scollega la batteria




- Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.

Passo 9 — Scollega la bobina di ricarica wireless




- Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 10 — Rimuovi la bobina di carica wireless




- Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
- Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
  - La bobina di ricarica wireless è fissata al telefono con dell'adesivo.
- Rimuovi la bobina di carica wireless.

Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.

© iFixit — CC BY-NC-SA