Sostituzione copertura anteriore e posteriore Nintendo GameCube

Rimuovere queste coperture consente un migliore...

Scritto Da: dcarlin



INTRODUZIONE

Rimuovere queste coperture consente un migliore accesso alle componenti interne.

STRUMENTI:

Gamebit 4.5mm (1)
Phillips #2 Screwdriver (1)

Passo 1 — Copertura superiore



- Ruota il GameCube in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
- Utilizza il cacciavite Gamebit da 4,5 mm per rimuovere tutte e quattro le viti.

Passo 2




- Con la faccia inferiore del GameCube rivolta verso l'alto e le viti rimosse, tira attentamente la copertura esterna della console via dalla copertura superiore.
- Sposta il GameCube in modo che l'interno sia rivolto verso l'alto.

Passo 3 — Rimuovere il pannello posteriore.



- Premi delicatamente sui clip posizionati su entrambi i lati del pannello posteriore.
- Rimuovi con attenzione il pannello posteriore dal GameCube.

Passo 4



- Sgancia attentamente le porte dei controller sulla parte anteriore della console.

⚠ Un cavo a nastro (evidenziato in arancione) è ancora collegato alla console. **Non scollegare questo cavo.**

Le porte dei controller sono le porte dove colleghi i controller nella console e sono di forma semi circolare.

Passo 5 — Separa il case





- Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le 2 viti che si trovano sul retro delle prese dei controller.
- Separa attentamente la copertura esterna grigia delle porte dei controller e della scheda logica.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.