Sostituzione viti Pentalobe iPhone 12

Rimuovi o sostituisci le due viti Pentalobe che tengono fermo lo schermo nell'iPhone 12.

Scritto Da: Adam O'Camb

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Segui questa guida per rimuovere o sostituire le due viti Pentalobe che tengono fermo lo schermo dell'iPhone 12. Queste sono le uniche viti sull'esterno dell'iPhone. Usano uno schema a cinque punte che è proprietario di Apple, il che richiede uno speciale cacciavite Pentalobe P2 per svitarle.

STRUMENTI:

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Rimuovi le viti Pentalobe

Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
- Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,75 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.

Aprire l'iPhone ne comprometterà le guarnizioni che ne garantiscono la resistenza all'acqua. Munisciti di guarnizioni sostitutive prima di iniziare questo passaggio, o stai attento a non bagnare il telefono se lo rimonterai senza ripristinare le guarnizioni.

Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA