



Sostituzione scheda SIM di iPhone 12

Espellere la SIM per sostituire la carta dell'operatore nel tuo iPhone 12.

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire la SIM del tuo iPhone 12. Questa guida è per la SIM fisica; la SIM integrata (eSIM) è un chip e non può essere rimossa.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 12 Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone 12 Dual SIM Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Estrai il vassoio della SIM



- Inserisci lo strumento di rimozione SIM o una comune graffetta all'interno del piccolo buco del vassoio della SIM. Si trova accanto al pulsante del volume.
- Premi in maniera decisa per estrarre il vassoio porta SIM.

Passo 2 — Rimozione vassoio della SIM



- Rimuovi il vassoio porta SIM dall'iPhone.
 - ⓘ La SIM uscirà molto facilmente dal vassoio.
- ☑ Quando reinserti la SIM, fai attenzione che sia inserita correttamente all'interno del vassoio.
- ☑ Una piccola guarnizione in gomma attorno al carrello porta SIM protegge da acqua e polvere. Se è danneggiata o mancante, sostituiscila o sostituisci l'intero vassoio porta SIM per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.

Per riassemblare il tuo dispositivo segui queste istruzioni al contrario.