



Sostituzione Scheda SIM iPhone 12 Pro

Fai uscire il vassoio che alloggia la scheda SIM per rimuoverla o sostituirla.

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire la scheda SIM nel tuo iPhone 12 Pro. Questa guida è valida solo per la scheda SIM fisica, non per le eSIM che sono integrate nella circuiteria interna.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 12 Pro Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone 12 Pro/12 Pro Max Dual SIM Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Espelli il vassoio della scheda SIM



- Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM, situato sul lato dei pulsanti del volume.
- Premi con decisione per espellere il vassoio.

Passo 2 — Rimuovi il vassoio della scheda SIM



- Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
 - ⓘ La scheda SIM cadrà facilmente dal vassoio.
- ☑ Quando reinsertisci la scheda SIM, assicurati che sia nell'orientamento corretto rispetto al vassoio.
- ☑ Una sottile guarnizione in gomma attorno al vassoio della SIM protegge da acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o mancante, sostituisci la guarnizione o l'intero vassoio della SIM per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.

Per riassemblare il tuo dispositivo segui queste istruzioni al contrario.