
Sostituzione fotocamere frontali iPhone 12 Pro

Usa questa guida per rimuovere e sostituire il...

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere e sostituire il gruppo della fotocamera frontale (da selfie) di un iPhone 12 Pro. Nota che, se sostituisci questa parte, **il Face ID non funzionerà più**. Questa riparazione ripristinerà il funzionamento di una fotocamera da selfie guasta, ma solo Apple o un tecnico "autorizzato" Apple possono ripristinare il Face ID.

STRUMENTI:

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
- Anti-Clamp (1)
- Hair Dryer (1)
- Heat Gun (1)
- iOpener (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Suction Handle (1)
- Tri-point Y000 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tweezers (1)

COMPONENTI:

- iPhone 12 Pro Front Camera Assembly (1)
- iPhone 12/12 Pro Display Assembly Adhesive (1)

Passo 1 — Rimuovi le viti Pentalobe






⚠ Prima di iniziare scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria al litio carica può prendere fuoco o/e esplodere se colpita accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare.
- Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,75 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.

ⓘ Smontare lo schermo dell'iPhone compromette i suoi sigilli impermeabili. Abbi cura di avere già pronte le guarnizione sostitutive prima di andare avanti o fai attenzione a esporre il telefono ai liquidi se decidi di assemblarlo nuovamente senza sostituire le guarnizioni.

Passo 2 — Segna i tuoi plettri

Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.


- Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.

Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.

Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.

Passo 3 — Metti il nastro adesivo sulle crepe





ⓘ Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.

- Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.

⚠ Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.

- Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.

ⓘ Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.

Passo 4 — Istruzioni Anti-Clamp







ⓘ I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. **Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.**

ⓘ Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.

- Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
- Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
- Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
- Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.

ⓘ Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.

Passo 5







- Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
- Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
- Inserisci un plettro di apertura nella fessura che si crea sotto lo schermo nel bordo inferiore dell'iPhone.

Passo 6







- Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.

- Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.

  ⓘ Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.

- Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.


- Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.

  ⓘ Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.

  ⚠ Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.

- **Salta i prossimi tre passi**.

Passo 7 — Scalda il bordo inferiore



- Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.

⚠ Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.

Passo 8 — Applica una ventosa





- Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte più esterna del vetro.


Passo 9 — Solleva leggermente lo schermo



- Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra lo schermo e la cornice.
- Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.

ⓘ L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.

Passo 10 — Scalda il bordo destro



- Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.

Passo 11 — Separa l'adesivo del bordo destro





- Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
- Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.

⚠ Non inserire il plettro per più di 3 mm nell'iPhone. Potresti danneggiare i componenti interni.

- Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.

Passo 12 — Scalda il bordo superiore



- Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.

Passo 13






ⓘ Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.

- Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.

⚠ Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.

Passo 14 — Scalda il bordo sinistro




- Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.

Passo 15 — Informazioni sullo schermo



⚠ Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. **Non inserire qui il tuo plettro**, perché potresti danneggiare i cavi.

Passo 16 — Separa l'adesivo a sinistra






- Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
- Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.

ⓘ Ruotali gradualmente.

ⓘ Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.

Passo 17 — Apri l'iPhone


- Ruota il tuo iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
- Apri l'iPhone sollevando lo schermo dal lato destro, come per sollevare la copertina di un libro.

⚠ Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.

- Appoggia lo schermo contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.

Durante il rimontaggio disponi il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.

Passo 18 — Rimuovi le viti della cover di connettore batteria e display



- Rimuovi le due viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono in posizione la staffa della batteria e del connettore del display.

Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.

In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.

Passo 19 — Rimuovi la cover del connettore batteria



- Rimuovi la cover.

Passo 20 — Disconnetti la batteria







- Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.

  ⓘ Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.

- Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.



Passo 21 — Disconnetti il cavo del display

- Usa uno spudger o un'unghia pulita per disconnettere il cavo connettore del display.

Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.


Passo 22 — Disconnetti il cavo del digitizer

- Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del digitizer dal suo zoccolo.

Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.


Passo 23 — Rimuovi la staffa che copre il connettore



- Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le 4 viti che tengono in posizione la staffa del connettore del sensore frontale.
  - Tre viti da 1,1 mm
  - Una vite da 1,4 mm

Passo 24 — Rimuovi il connettore del gruppo sensori









- Alza la staffa dal lato sinistro fino a quando la clip sul lato destro non si stacca.
- Rimuovi la staffa.

Durante il riassemblaggio, inserisci prima la clip destra nel suo slot, poi con un'azione a cerniera disponi il resto della staffa al suo posto.


Passo 25 — Disconnetti il gruppo sensori





- Usa uno spudger o un'unghia pulita per disconnettere il connettore del gruppo sensori frontale.

Passo 26 — Rimuovi il gruppo display



- Rimuovi il gruppo display.


In fase di riassemblaggio, fermati qui se vuoi sostituire l'adesivo impermeabile attorno ai bordi del display.

Passo 27 — Svita la fotocamera frontale





- Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere la vite da 1 mm che tiene in posizione il gruppo fotocamera frontale.

Passo 28 — Rimuovi la staffa della fotocamera frontale




- Alza e rimuovi la staffa della fotocamera frontale.

Passo 29 — Disconnetti il gruppo della fotocamera frontale


- Usa uno spudger o un'unghia per disconnettere il cavo del proiettore di punti del Face ID dal suo zoccolo sulla scheda logica.


Passo 30

- Usa uno spudger o un'unghia per disconnettere il cavo del sensore Face ID dal suo zoccolo sulla scheda logica.


Passo 31





- Sposta delicatamente i connettori dei cavi del Face ID lontano dalla scheda logica per avere accesso al connettore della fotocamera frontale sotto di essi.
- Scollega la fotocamera frontale facendo leva sul suo connettore con uno spudger.

Passo 32 — Rimuovi il gruppo fotocamera frontale



- Rimuovi il gruppo fotocamera frontale.

Confronta le nuove parti di ricambio con le parti originali che stai sostituendo, potresti dover trasferire dei componenti rimasti sui componenti da sostituire o rimuovere degli adesivi dai nuovi pezzi di ricambio prima di installarli.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui questa guida in senso inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.

La riparazione non è andata come previsto? Prova con la risoluzione dei problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Pro per avere un aiuto.