



Sostituzione scheda SIM iPhone 12 Pro Max

Espelli il vassoio della SIM fisica per sostituire la scheda SIM di rete nel tuo iPhone 12 Pro Max.

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire la scheda SIM nel tuo iPhone 12 Pro Max. Questa guida vale solo per la SIM fisica; la SIM integrata (eSIM) è sul silicio e non può essere rimossa.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:

- [iPhone 12 Pro Max Single SIM Card Tray](#) (1)
- [iPhone 12 Pro/12 Pro Max Dual SIM Card Tray](#) (1)

Passo 1 — Espelli il vassoio della scheda SIM



- Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM, che si trova sul lato dell'iPhone con i tasti del volume.
- Premi con decisione per espellere il vassoio.

Passo 2 — Rimuovi il vassoio della scheda SIM



- Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
 - ⓘ La SIM cadrà facilmente fuori dal vassoio.
- ☑ Quando reinsertisci la scheda SIM, assicurati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
- ☑ Una sottile guarnizione in gomma intorno al vassoio della SIM protegge da acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o mancante, sostituiscila o sostituisci l'intero vassoio per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.