



Sostituzione viti pentalobe iPhone 12 Pro Max

Rimozione o sostituzione delle due viti a cinque punte pentalobe che assicurano lo schermo nell'iPhone 12 Pro Max.

Scritto Da: Adam O'Camb



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere o sostituire le due viti che fissano il display di iPhone 12 Pro Max. Sono le uniche viti all'esterno del dispositivo. Sono caratterizzate da un design a cinque punte, unico di Apple che necessita di uno speciale cacciavite pentalobo P2 per rimuoverle.



STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Passo 1 — Rimuovi le viti Pentalobe



⚠ Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
 - Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm dal bordo inferiore dell'iPhone.
- i** Smontare lo schermo dell'iPhone comprometterà i sigilli di impermeabilità. Tieni pronti dei sigilli nuovi prima di procedere e superare questo passaggio, o fai attenzione ad evitare il contatto con liquidi se ri assembli l'iPhone senza sostituire i sigilli.

Per riassemble il dispositivo seguire questi passaggi nell'ordine inverso.