Disconnessione batteria

Guida solo prerequisita! Questa guida fa parte...

Scritto Da: Carsten Frauenheim



INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non va usata da sola.

Usa questa per disconnettere la batteria in sicurezza prima di iniziare le riparazioni in un MacBook Air di inizio 2020.

STRUMENTI:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
Tweezers (1)
Spudger (1)

Passo 1 — Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore

Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità **Auto Boot** del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.

- Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.

Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.

- Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
  - Due viti da 7,9 mm
  - Due viti da 7,1 mm
  - Sei viti da 2,6 mm

Per tutta la durata della riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle dov'erano per evitare di danneggiare il tuo MacBook.

Passo 2 — Rimuovi il case inferiore



- Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
- Rimuovi il case inferiore.

Per reinstallare il case inferiore:

- Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.

Passo 3 — Disconnetti la batteria



- Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.

Passo 4





- Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.