Come installare l'SSD di un Mac in un adattatore esterno

Questa guida ti mostrerà come installare un SSD originale di un Mac in un adattatore esterno.

Scritto Da: Carsten Frauenheim



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

L'adattatore per SSD di iFixit ti permette di riutilizzare un SSD originale di un Mac come un disco esterno portatile. Segui questa guida per installare il tuo SSD nell'adattatore.

Se devi ancora ultimare l'aggiornamento del tuo SSD, trova il tuo Mac e cerca la guida *Sostituzione SSD*.

Nota: questi adattatori sono progettati per essere utilizzati con gli SSD originali dei Mac e *non* funzioneranno con altri dischi PCIe ed adattatori, inclusi gli OWC Aura Pro.

STRUMENTI:

- Phillips #00 Screwdriver (1)

COMPONENTI:

- External SSD Enclosure for Select Mid 2013 to Mid 2015 Macs (1)
- MacBook Air 11" (2013-2015) 13" (2013-2017) MacBook Pro Retina 13" and 15" (2015) SSD (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Smonta l'adattatore




- Sfila il carrello dell'SSD dalla copertura in metallo per rimuoverlo.

Passo 2 — Installa l'SSD nell'adattatore





- Inserisci attentamente il tuo SSD originale del Mac come mostrato, con i contatti dorati sotto il connettore rivolti verso l'alto.

ⓘ L'SSD e l'adattatore sono entrambi calettati, quindi l'SSD può essere installato in una sola direzione.

⚠ L'SSD potrebbe richiedere molta forza per essere inserito. Assicurati che sia nell'orientamento corretto prima di fare forza.

ⓘ Quando l'SSD è inserito completamente, la rientranza in fondo al disco dovrebbe essere allineato con il foro per la vite nell'adattatore.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3



- Usa un cacciavite a croce Phillips per avvitare la vite da 4,5 mm per tenere ferma l'estremità dell'SSD.

Passo 4 — Rimonta l'adattatore







- Infila il carrello dell'SSD nella copertura in metallo dalla parte del connettore dell'SSD.

ⓘ Assicurati che l'SSD sia nell'orientamento corretto. Il carrello si infila nelle rotaie sottili.

ⓘ La porta USB-C dovrebbe essere rivolta verso l'esterno una volta installato.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5

- Appoggia la placca di copertura delle porte sull'estremità della copertura, allineando la porta USB-C con la sua apertura.

ⓘ La smussatura dei fori delle viti dovrebbe essere rivolta verso l'esterno.

Passo 6

- Usa un cacciavite a crocee Phillips per avvitare le due viti da 8 mm nell'estremità della copertura.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 7 — Usa il tuo nuovo SSD esterno

- Il disco è ora pronto per essere collegato al tuo computer con uno dei due cavi USB inclusi.

Dopo aver installato il tuo disco, puoi trasferire i suoi dati o usare l'Utilità Dischi per formattarlo ed usarlo come backup Time Machine.

© iFixit — CC BY-NC-SA