



Rimozione Base di Supporto TV

In questa guida, imparerai come rimuovere il...

Scritto Da: Richdave



INTRODUZIONE

In questa guida, imparerai come rimuovere il supporto per un televisore Samsung Serie 5 LCD C530. La guida è molto semplice, poiché è sufficiente rimuovere solo quattro viti dalla parte posteriore della TV.

STRUMENTI:

Phillips #2 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Passo 1 — Lo stand



- Appoggia la TV con lo schermo verso il basso su una superficie piana pulita, in modo tale che la base di supporto sia subito fuori dal bordo del piano.
- Rimuovi le 4 viti che tengono fissata la base alla TV.
- ① Usando un paio di pinzette, rimuovi le viti dai loro fori da incasso in modo da liberare la base di supporto (Una piccola punta magnetica funzionerà bene, se disponibile).
- Mantenendo una presa salda sulla TV, in modo che non scivoli sulla superficie dove stai lavorando, estrai la base di supporto fuori dalla TV.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.

