Sostituzione pannello posteriore Poco X3 Pro

Usa questa guida per sostituire il pannello...

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire il pannello posteriore danneggiato o rotto sul tuo Xiaomi Poco X3 Pro.

Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.

STRUMENTI:

- iOpener (1)
- Suction Handle (1)
- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Isopropyl Alcohol (90% or Greater) (1)
- Microfiber Cleaning Cloths (1)
- Heat Gun (1)

COMPONENTI:

- Tesa 61395 Tape (1)
- iFixit Adhesive Remover (1)

Passo 1 — Riscalda la cover posteriore

- Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
  - È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fare attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi soggetti a danni da calore.

Passo 2 — Inserisci un plettro di apertura

- Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.

  ⓘ Se la cover posteriore è rotta, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo forte o incolla la ventosa in posizione e lascia che si asciughi in modo da poter procedere.

- Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.

  ⓘ Se hai problemi a creare una fessura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.

- Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.

- Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.

- Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.

Passo 3 — Taglia l'adesivo

- Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
- Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.

Passo 4 — Taglia l'adesivo

Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per uno o due minuti per riscaldarlo.

- Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del telefono.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.

Passo 5



- Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.

Passo 6

- Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
- Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.

Passo 7 — Rimuovi il pannello posteriore



- Rimuovi il pannello posteriore.

Applicare nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).

Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante sul telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a incollarsi bene, una pila di libri pesanti funziona bene.

Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale. Potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.

La riparazione non è andata come previsto? Prova alcuni risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.