Smontaggio Logitech 2-MP Webcam C600

Questo è uno smontaggio per gradi di una Webcam...

Scritto Da: I Heart Robotics

INTRODUZIONE

Questo è uno smontaggio per gradi di una Webcam Logitech che è utile se stai provando a costruire una camera stereo e rimuovere il filtro infrarossi o anche solo regolare la messa a fuoco.

STRUMENTI:

6-in-1 Screwdriver (1)
Phillips #0 Screwdriver (1)

Passo 1 — Smontaggio Logitech 2-MP Webcam C600

- Compra Logitech 2-MP Webcam C600, numero modello: 960-000395
- Rimuovi la telecamera dalla scatola.
- Tira per rimuovere la base.

Passo 2




- Solleva il bottone installato al lato.
- La freccia verde indica la posizione del foro della vite.
- Usa un cacciavite a croce Philips n°0 per rimuovere la vite.

Passo 3





- Rimuovi le viti indicate dalle frecce verdi.
- La lente dell'obiettivo può essere avvitata e svitata per regolare la messa a fuoco. Tuttavia, è incollata in posizione e andrebbe rincollata dopo la regolazione.

Passo 4





- Le viti indicate dalle frecce blu mantengono il modulo della lente in posizione.
- Il filtro infrarossi è accessibile dal retro del modulo della lente. È lo scintillante pezzo di vetro rossastro.

Passo 5





- Attaccato alla plastica bianca si trova il sensore di posizione della tendina per la privacy
- Il sensore CCD sembra un tipo di sensore da 1/3.2" con proporzioni 4:3. Misura 4,536 mm x 3,416 mm. La lunghezza focale è attualmente indeterminata.
- La lente è filettata M10x0.5, e i test sembrano indicare che è un sensore CCD con otturatore globale.