



Sostituzione Memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2546 da 27"

Sostituzione della memoria RAM dell'iMac da 27", versione fine 2012.

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Per aumentare la potenza in modo semplice, sostituire la memoria RAM. Si tratta dell'unico aggiornamento che non richiede il taglio dell'adesivo dietro il display.



STRUMENTI:

- [Spudger](#) (1)
recommended



COMPONENTI:

- [iMac Intel 27" EMC 2546 \(Late 2012\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3L-12800 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3L-12800 4 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3L-12800 8 GB RAM Chip](#) (1)

Passo 1 — Apri la porta della RAM



- Tenendo fermo il display, usa l'estremità piatta di uno spudger per premere il pulsante di sgancio dello sportello della memoria RAM, posizionato appena sotto la porta di alimentazione.
- ⓘ Potrebbe essere necessario fare molta pressione: insisti finché la parte inferiore dello sportello spoggerà di circa 6 mm dalla parte posteriore dell'iMac.

Passo 2 — Rimuovi lo sportello della RAM



- Rimuovere lo sportello di accesso alla memoria RAM dalla parte posteriore dell'iMac.

Passo 3 — Sblocca l'alloggiamento della RAM



i L'alloggiamento della memoria RAM è bloccato in posizione verticale da due linguette grigie.

- Mediante i pollici o gli indici, sbloccare l'alloggiamento premendo le linguette verso l'esterno, lontano dalla memoria RAM.
- Tirare le linguette verso l'esterno e verso il basso, inclinando l'alloggiamento della memoria RAM in una posizione semi orizzontale.

Passo 4 — Rimuovi la RAM



- Rimuovere un modulo RAM prendendolo con due mani ed estraendolo dal relativo alloggiamento.
- ⚠** I moduli RAM sono sagomati per essere installati solo nell'orientamento corretto. Notare che la sezione più corta dei contatti deve trovarsi a sinistra durante l'installazione dei nuovi moduli.
- Per installare un nuovo modulo, inserirlo nello slot desiderato dell'alloggiamento e premerlo saldamente in posizione. Premere nuovamente l'alloggiamento finché non si blocca in posizione.
- Rimetti al suo posto lo sportello di accesso alla RAM.

Questo documento Ã stato generato su 2021-06-08 02:41:45 AM (MST).

Porta i tuoi rifiuti elettronici a un [riciclatore certificato R2 o e-Stewards](#).

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.